

CONTROL DE MOTORES FIJO

DIGI PLUS NETBOX // DIGI PLUS POWERBOX

Cajas de alimentación para Digi Plus Touch Control y Digi Plus Basic Control

El modelo DIGI PLUS NETBOX es una caja que contiene la alimentación del Digi Plus Touch Control (conexión mediante socapex de 12 contactos, señal y alimentación se envían por la misma manguera) o Digi Plus Basic Control.

Mientras que el modelo DIGI PLUS POWERBOX sirve para alimentar Digi Plus Basic Control.

Deben instalarse cerca de la ubicación del mando.

Comunicación con los Motor Digi Plus a través de bus Can y conector RJ45.

En una misma instalación pueden colocarse tantos elementos de este tipo cómo sea necesario en función de las distintas ubicaciones desde dónde se pretenda conectar el Digi Plus Touch Control.

También dispone de una llave para conexión-desconexión del aparato.



Referencia: 03000078
03000076

Dimensiones 250x270x70 mm

Acabado exterior Color negro

Alimentación 230 V 50 Hz

Características propias:

Conexión de alimentación con Digi Plus Touch Control mediante conector Socapex 12 contactos (modelo DIGI PLUS NETBOX).

Comunicación Interfase de bus CAN Conector RJ-45

Pueden conectarse varios en una instalación, si se pretende conectar el mando a distintos puntos del teatro.

Disponen de llave de puesta en marcha.