

CONTROL DE MOTORES FIJO

CONTACTORES y VARIADOR

Módulos de control del sentido de desplazamiento y velocidad

Módulo contactores: Módulo para adaptar a Motor Digi Plus cuando se pretende que el control del motor no comporte el control de la velocidad, sino sólo el sentido del desplazamiento: arriba ó abajo.

Módulo variador 5CV: Módulo que incorpora un variador de velocidad de 5CV para añadir al Motor Digi Plus y poder controlar la velocidad del motor.



Referencias:

03000713



03000714