REGULACIÓN - ETAPAS DE POTENCIA MURALES

MÓDULO PANIC POWER 6-3 E-M
KIT 4 DIFERENCIALES POWER 24
KIT PATCH 48 BASES WIELAND
KIT 2 DIFERENCIALES POWER 12
KIT PATCH 24 BASES WIELAND

Módulo Panic:

Módulo de ampliación para etapas Power 6-3 EM para poder activar mediante dos contactos libres de tensión, un estado de iluminación que se considere oportuno en situaciones de emergencia.

Los contactos libres de tensión los puede suministrar una central de alarmas ó un pulsador y el estado de iluminación se programa desde la etapa de potencia.

Tiene un conector jack estéreo de entrada y otro de salida para enlaces con otras etapas.

Módulos diferenciales:

Ampliación de 4 y 2 diferenciales tetrapolares de 40 Amp (30 mA de corriente de disparo) para etapas POWER 24-3 TRM y EM (modelo 4 DIFERENCIALES) o POWER 12-3 EM y TRM (modelo 2 DIFERENCIALES) . Se montan sobre una carátula de tres unidades para rack de 19”. Cada uno de ellos protege un grupo de 6 canales.

Módulo patch wieland para POWER 24-3 E-M y TR-M:

Ampliación para realización de patch con conectores tipo wieland para las 24 salidas dobles hacia las cargas. Realizado con dos carátulas de dos unidades para rack de 19”.

Módulo patch wieland para POWER 12-3 E-M y TR-M:

Ampliación para realización de patch con conectores tipo wieland para las 12 salidas dobles hacia las cargas. Realizado con dos carátulas de dos unidades para rack de 19”.

Fresnel s.a.

Dirección

C/ Potosí 40 08030 Barcelona Spain
Tel. (0034) 93 360 02 30 Fax. (0034) 93 274 47 47 Email: strong@strong.es